

Infästning

- » Fäst den lösa plattan med kardborreband på väggen med minst 2 infästningar anpassade efter väggens material.
- » Absorbentens kardborre fästs sedan enkelt mot kardborren på väggen. Kardborren gör det enkelt att finjustera monteringen.

